

**WMF KÜCHENminis®**  
Кана за еспресо





- 1 Капак на водния резервоар
- 2 Тяло
- 3 Бутон вкл./изкл.
- 4 Воден резервоар
- 5 Цедка за 2 чаши
- 6 Цедка за 4 чаши
- 7 Вентил за налягане



## Gebrauchsanweisung

### Важна информация за безопасност

- Уредът може да се използва от деца на възраст от 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности и от лица без необходимия опит и познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда.
- Децата не трябва да почистват или обслужват уреда, освен ако не са на възраст над 8 години и под наблюдение.
- Дръжте устройството и кабела му на недостъпно за деца на възраст под 8 години място.
- Никога не потапяйте уреда и/или свързващия кабел във вода.
- Ако свързващият кабел на уреда е повреден, той трябва да се замени от централния отдел за обслужване на клиенти на производителя или от лице с подобна квалификация. Неправилно извършените ремонтни дейности могат да създадат сериозна опасност за потребителите.
- Уредът е предназначен за употреба в домашни и подобни условия като:
  - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни условия;
  - ферми;
  - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни съоръжения;
  - в стаи за нощувки.

Уредът не е предназначен за търговска употреба.

- Уредът не следва да дсе поставя в шкаф, докато се използва.
- Предупреждение: риск от изгаряне! Достъпните повърхности могат да се нагорещят силно.
- Нагревателните повърхности остават горещи известно време след изключване на уреда.
- След употреба почиствайте всички части, които влизат в контакт с хранителни продукти, както е описано в раздел “Почистване и обслужване”.
- Неправилната употреба може да причини нараняване.
- Почистването и обслужването от потребителя не следва да се извършват от деца без наблюдение.
- Уредът да се използва само с оригиналната поставка.
- Ако уредът е препълнен или не е със затворен капак, може да гореща вода/кафе да излиза и пръска.
- Внимание по време на употреба и докато уредът е горещ, той все още е под налягане! Развийте каната чак когато уредът се е охладил.
- Никога не използвайте уреда без вода.

Преди употреба

Машината за еспreso може да се използва само по предназначение съгласно тези указания за употреба. Затова е препоръчително да прочетете ръководството внимателно преди употреба, тъй

като то съдържа указания употребата, почистването и грижата за уреда. Не поемаме отговорност за

щети, причинени от неспазване на указанията в това ръководство. Пазете ръководството на безопасно място и го предайте на следващите потребители заедно с уреда. Моля, обърнете внимание също на информацията за гаранцията в края на ръководството.

Предупрежденията за безопасност трябва да се спазват при употреба.

Технически данни

Напрежение на захранването: 220-240 V~ 50-60 Hz

Потребление на енергия: 330-400 W

Клас на защита: I

Допълнителна информация за безопасност

- Уредът следва да се свързва само към заземени стенни контакти, монтирани съгласно разпоредбите. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не притискайте свързващия кабел върху остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и масло.
- Използвайте удължител само ако е в идеално състояние.
- Не изваждайте захранващия щепсел от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела и никога не изключвайте и не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не носете уреда, като го държите за кабела.
- Не поставяйте машината за еспресо върху горещи повърхности, като котлони и подобни, или в близост до отворени газови пламъци, тъй като това може да стопи обшивката.
- Не поставяйте уреда на чувствителни към вода повърхности. Те е възможно да се повредят от пръски вода.
- Не включвайте уреда без вода. Напълнете резервоара за прясна вода със студена вода до максималния посочен брой чаши.
- Не наливайте вода в уреда, когато е включен или още е горещ. Преди да налеете вода, изключете машината за еспресо и я оставете да изстине за 5 минути.
- Когато уредът няма да се използва известно време, изваждайте захранващия щепсел от контакта.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от захранващия щепсел незабавно, ако:
  - Уредът или захранващият кабел е повреден
  - Уредът изтича
  - Имате съмнения, че уредът е неизправен, след падане или подобен инцидент.

В такива случаи изпратете уреда за ремонт в специализиран сервиз.

- Уредът трябва да се наблюдава, докато работи.
- Децата трябва да се наблюдават, за да не играят с уреда.
- Почиствайте накипа редовно.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или неподходящо извършени ремонтни дейности, както и от неспазване на съветите за премахване на накуп. В такива случаи се изключват също искове за гаранционно обслужване.
- Опаковъчните материали, като найлонови торбички, трябва да се държат на недостъпно за деца място.

## Преди първа употреба

1. Почистете всички части, както е описано в точка „почистване“
2. Приберете неизползваната част от кабела в поставката
3. Поставете уреда върху плоска, суха и стабилна повърхност.

## Употреба

1. Напълнете вода за 2 или 4 чаши спрямо скалата и никога не сипвайте вода за повече от 4 чаши по скалата.
2. За 4 чаши използвайте цедката. Ако пригответе 2 чаши, използвайте цедката за редуция. Сложете я преди да дозирате с кафе. Сложете кафето и загладете без да натискате. Ако има натиск на кафето върху цедката е възможно задръстване на цедката. Премахнете евентуални остатъци от кафе, за да не пречат на уплътнението.
3. Поставете цедката в резервоара за вода.
4. Поставете каната върху резервоара с вода и затворете уреда като завъртате по посока на часовниковата стрелка.
5. Поставете уреда върху поставката и включете в контакта. Включете уреда с бутона за включване/изключване. Контролната лампа светва в бяло.
6. След като кафето е сварено, уредът се изключва автоматично и лампата изгасва.
7. Кафето се сервира директно от уреда.

## Система за сигурност

Уредът има вентил за сигурност, предпазващ от прекалено високо налягане. Поради тази причина никога не манипулирайте вентила. Ако уредът се използва с прекалено много вода, правилното функциониране на вентила е сигурно Термостатът предпазва от прегреване при неумишлена употреба на уреда без вода. След като се охлади, уредът е отново готов за употреба.

Ако първият термостат не сработи, допълнителен ограничител на температурата осигурява допълнителна защита.

#### Почистване и поддръжка

##### Почистване

**Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.**


**Не потапяйте устройството във вода. Външните повърхности могат да бъдат почиствани с влажна кърпа и малко препарат за съдове.**

**Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.**

Препарат за почистване на варовик

Използвайте препарат за почистване на варовик, наличен в търговската мрежа, който е подходящ за кафемашини.



8  Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕО, 2014/30/ЕО и 2009/125/ЕО.

В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда.

Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ пункт за предаване.

Подлежи на промени.

БЪЛГАРИЯ

contact-bg@wmf.com

07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.

България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

! Не използвайте оцет или оцетен концентрат, защото могат да повредят материалите, от които е направен уреда.

! Ако използвате препарати за почистване на варовик, базирани на лимонена киселина, може да се образува утайка, която да запечата слоя варовик или да запуши тръбите в устройството. Също така почистването с лимонена киселина отнема много време - така не е сигурно, че всичкият варовик е премахнат.

! Нашата гаранция не покрива щети, следствие от неподходящи препарати за почистване на варовик или неспазване на инструкциите за почистване на варовик.

! Използвайте препарата за почистване на варовик внимателно, за да не повредите мебелите и дрехите си.

П о д л е ж и н а п р о м е н и .