

414100011

Тостер за 1 филийка KitchenMinis

- 1 Бутон за повдигане
- 2 Бутон за затопляне
- 3 Бутон за размразяване
- 4 Стоп бутон
- 5 Ниво на препичане
- 6 Бутон за приставката за хлебчета
- 7 Тавичка за трохи

Ръководство за употреба

Важни инструкции за безопасност

- Уредът не трябва да се използва с външен таймер или дистанционно управление.
- Този уред може да се използва от деца, навършили осем години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.

- Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.

Внимание: Филийките хляб могат да изгорят в тостера. Затова не използвайте уреда близо до или под запалими предмети (напр. завеси, шкафове) и не го оставяйте без надзор.

Внимание - опасност от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи.

- Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозна опасност

за потребителите.

- Не потапяйте тостера във вода.
- При почистване, не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- Падащите трохи се събират в тавичката за трохи по време на печенето. За да я почистите, натиснете тавичката леко. След това ще можете да я извадите от уреда.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - места от типа на стаи за гости.
- Уредът не е предвиден за професионална употреба с търговска цел.

Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда.

То трябва да се съхранява и да се предава на всеки следващ собственик.

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Напрежение 220-240V~50-60 Hz

Консумация на ток: 600W

Клас на защита: I

Допълнителни инструкции за употреба

Захранващият кабел следва да се извади от контакта:

- ако възникне повреда по време на работа,
- преди почистване и поддръжка,
- след употреба.

- За да предотвратите случайно механично включване на тостера, той винаги трябва да бъде изключен от контакта преди съхранение.
- Свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Никога не оставяйте включенияния уред без надзор.
- Не дърпайте и не прищипвайте захранващия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не използвайте тостера без поставена тавичка за трохи.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Спрете да използвайте уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден;
 - има съмнение за повреда след изпускане на уреда или подобен инцидент.

В такива случаи, дайте уреда на ремонт.

- Когато поставяте филийките, уверете се, че не са заклещени. Ако това се случи, първо изключете уреда от мрежата, след това отстранете филийката.
- Не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- Използвайте тостера само в изправено положение, далеч от други предмети.
- Не покривайте гнездата за филийки по време на печене. Не слагайте филийки или хлебчета върху корпуса, тъй като това предизвиква прегряване.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или непрофесионални ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

Употреба

Този тостер е подходящ за стандартни филийки хляб, големи филийки хляб до

11 x 11 см размер, хлебчета и подобни печива с дебелина до 2.8 см.

Използвайте само с печива без плънка или глазура, като масло или конфитюр.

47% пестене на пространство*

41 % пестене на ресурси*

44 % пестене на енергия*

100% резултат

* сравнен с тостер LONO на WMF.

Потвърдено от technikzuhause.de. Пестенето на ресурси се отнася до разход на материали и обем за транспорт. Пестенето на енергия е измерено с препичане на голяма филийка хляб на същото ниво на препичане.

Стартиране

Частта от захранващия кабел, която не е нужна, може да бъде намотана в основата на уреда. Включете захранващия кабел в заземен контакт.

Преди първоначалната употреба, пуснете поне три цикъла на препичане на максимална мощност, за да премахнете защитното покритие на нагревателите.

Миризмата, която се отделя по време на процеса е безвредна, но все пак осигурете добра вентилация. Винаги позволяйте на уреда да се охлади малко преди да го включите пак.

Поставете филийката в гнездото. За да не се заклеща филийката, трябва да не е по-дебела от 2,8 см. Поставяйте малки филийки изправени в гнездото, за да ги вадите по-лесно.

Първо настроите плъзгача (5) за нивото на препичане на средно ниво.

Натиснете бутона (1) надолу. Уредът се включва и бутона (1) остава долу, докато трае препичането. След като изтече времето за препичане, бутона (1) се връща в изходна позиция, уредът автоматично се изключва и готовият хляб е готов за изваждане. Забележки за нивото на препичане

Ако хлябът е прекалено светъл на цвят, изберете по-високо ниво на препичане.

Ако е прекалено тъмен, поставете плъзгача (5) на по-ниско ниво. Колкото по-високо е нивото, толкова по-препечен е хляба. С плъзгача (5) можете да препечете хляба изцяло по ваш вкус, от съвсем леко (минимално ниво) до тъмно кафяво (максимално ниво). Резултатите на едно и също ниво могат да варират според вида, размера, дебелината и съдържанието на влага в хляба.

Следователно, избирайте по-ниско ниво, когато печете по-сух хляб или по-малки филийки.

При прекалено силно препичане се отделя акриламид. Следователно, то трябва да се избягва.

Прекъсване на процеса

Натиснете светещият бутон стоп (4), за да спрете процеса на препичане.

Затопляне/повторно препичане

Ако бутона за затопляне (2) бъде натиснат веднага след включване на уреда, препеченият, но изстинал хляб ще бъде затоплен, а недопечен хляб ще бъде леко препечен отново.

Размразяване

Ако този бутон (3) бъде натиснат веднага след включване на уреда, цикълът ще бъде удължен автоматично за препичане на замразен хляб.

Изваждане на филийките

С интегрираният автоматичен механизъм за повдигане, малки филийки хляб могат да се изваждат лесно и безопасно.

Приставка за хлебчета

Тостерът е снабден с приставка за хлебчета, която може да се използва с натискане на бутона (6) надолу.

Можете да топлите едно хлебче от всяка страна на средна настройка.

Прекалено сухите хлебчета е добре да бъдат леко навлажнени предварително, за по-добър резултат.

Тавичка за трохи

Трохите, изпаднали по време на печенето, попадат в тавичката за трохи (7).

За да я почистите, натиснете тавичката (7) леко. След това можете да извадите тавичката от уреда.

Почистване и поддръжка

Преди почистване, изключете уреда от мрежата и го оставете да се охлади. Използвайте твърда четка, за да премахнете трохи, залепнали за решетките и нагревателя. Не накланяйте уреда, докато правите това, или трохите от тавичката (7) ще се изсипят вътре в тостера. След това извадете тавичката за трохи (7), почистете я и я върнете на място.

Никога не потапяйте тостера във вода. Избръшете външната повърхност на уреда с влажна кърпа и малко препарат за съдове. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/EC, 2014/30/EC и 2009/125/EO.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Ще дадете важен принос за защитата на околната среда, като рециклирате стари уреди.

Моля, попитайте за правилния пункт за събиране.

Подлежи на промяна.