

Тостер за 1 дълга филия KitchenMinis 0414120011

- 1 Бутон за повдигане
- 2 Бутон за едностранно препичане
- 3 Бутон за затопляне
- 4 Бутон за размразяване
- 5 Стоп бутон
- 6 Ниво на препичане
- 7 Бутон за приставката за хлебчета
- 8 Тавичка за трохи
- 9 Щипки за филийки

Ръководство за употреба

Важни инструкции за безопасност

- Уредът не трябва да се използва с външен таймер или дистанционно управление.
- Този уред може да се използва от деца, навършили осем години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.

- Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Неправилната употреба може да доведе до наранявания.

Внимание: Филийките хляб могат да изгорят в тостера. Затова не използвайте уреда близо до или под запалими предмети (напр. завеси, шкафове) и не го оставяйте без надзор.

Внимание - опасност от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Загриващите повърхности остават горещи за известно време след изключване на уреда.

- Лостът за приставката за хлебчета не трябва да се пипа по време на употреба, а само след като тостерът е изстинал след употреба.
- Ако охранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов одобрен сервизен център, или от лица с подобна квалификация. Неправилни ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителите.
- Не потапяйте тостера във вода.
- При почистване, не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- След употреба, почистете всички части, които попадат в контакт с храна, както е описано в раздела “Почистване и поддръжка”.
- Падащите трохи се събират в тавичката за трохи по време на печенето. За да я почистите, натиснете тавичката леко. След това ще можете да я извадите от уреда.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;

- места от типа на стаи за гости.

Уредът не е предвиден за професионална употреба с търговска цел.

Преди употреба

Прочетете внимателно ръководството за употреба. То съдържа важна информация за употребата, безопасността и поддръжката на уреда.

То трябва да се съхранява и да се предава на всеки следващ собственик.

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Напрежение 220 - 240 V- 50-60 Hz

Консумация на ток: 750 - 900 W

Клас на защита: I

Допълнителни инструкции за употреба

Захранващият кабел следва да се извади от контакта:

- ако възникне повреда по време на работа,
- преди почистване и поддръжка,
- след употреба.
- за да предотвратите случайно механично включване на тостера, той винаги трябва да бъде изключен от контакта преди съхранение.
- свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.

- Никога не оставяйте включения уред без надзор.
- Не дърпайте и не прищипвайте захранващия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да види и го пазете го от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не използвайте тостера без поставена тавичка за трохи.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден;
 - има съмнение за повреда след изпускане на уреда или подобен инцидент.

В такива случаи, дайте уреда на ремонт.

- Когато поставяте филийките, уверете се, че не са заклещени. Ако това се случи, първо изключете уреда от мрежата, след това отстранете филийката.
- Приставката за хлебчета трябва да се използва само с най-ниското ниво на препичане.
- Не бъркайте в гнездата за филийки с пръсти или с предмети като вилици, ножове и др.
- Използвайте тостера само в изправено положение, далеч от други предмети.
- Не покривайте гнездата за филийки по време на печене. Не слагайте филийки или хлебчета върху корпуса, тъй като това предизвиква прегряване.

- Не поемаме отговорност за щети, възникнали от неправилна употреба или непрофесионални ремонти. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

Употреба

Дългият тостер WMF KITCHEN minis® е компактен тостер за големи филийки хляб до 11 x 11 см размер, дълги филийки хляб, гевреци и хлебчета.

Този тостер е подходящ за стандартни филийки хляб, големи филийки хляб до 11 x 11 см размер, хлебчета и подобни печива с дебелина до 2.8см.

Използвайте само с печива без плънка или глазура, като масло или конфитюр.

41% пестете на място*

60 % пестене на ресурси*

100% резултат

* сравнен с тостер LINEO на WMF. Потвърдено от technikzuhause.de.

Стартиране

Частта от захранващия кабел, която не е нужна, може да бъде намотана в основата на уреда. Включете захранващия кабел в заземен контакт.

Преди първоначалната употреба, пуснете поне три цикъла на препичане на максимална мощност, за да премахнете защитното покритие на нагревателите. Миризмата, която се отделя по време на процеса е безвредна, но все пак осигурете добра вентилация.

Винаги позволявайте на уреда да се охлади малко преди да го включите пак.

Внимание: риск от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи.

Те остават горещи известно време след като приключи изпичането. Поставете филийката в гнездото. Филийките не трябва да са по-дебели от 2,8 см, за да не се заклеят. Поставете по-малките филийки изправени в гнездото, за да можете по-лесно да ги извадите с щипките (9) след препичане.

Поставете филийката в гнездото. За да не се заклежда филийката, трябва да не е по-дебела от 2,8 см. Поставете малки филийки изправени в гнездото, за да ги вадите по-лесно.

Първо настройте плъзгача (6) за нивото на препичане на средно ниво. Натиснете бутона (1) надолу.

Уредът се включва и бутонът (1) остава долу, докато трае препичането. След като изтече времето за препичане, бутонът (1) се връща в изходна позиция, уредът автоматично се изключва и препеченият хляб е готов за изваждане.

Забележки за нивото на препичане

Ако хлябът е прекалено светъл на цвят, изберете по-високо ниво на препичане. Ако е прекалено тъмен, поставете плъзгача (6) на по-ниско ниво. Колкото по-високо е нивото, толкова по-препечен е хляба. С плъзгача (6) можете да препечете хляба изцяло по ваш вкус, от съвсем леко (минимално ниво) до тъмно кафяво (максимално ниво).

Резултатите на едно и също ниво могат да варират според вида, размера, дебелината и съдържанието на влага в хляба. Следователно, избирайте по-ниско ниво, когато печете по-сух хляб или по-малки филийки.

При прекалено силно препичане се отделя акриламид. Следователно, то трябва да се избягва.

Различните функции - едностранно препичане, затопляне/повторно препичане и размразяване, могат да бъдат активирани след като бъде натиснат бутон (1). Бутонът на избраната функция свети по време на печенето.

Еднострaнно препичане.

Идеално за багети, хлебчета или гевреци. За еднострaнно препичане на багета, например, я разрежете по дължина. Поставете я в гнездото, така че разрязаната страна на сочи напред. Ако този бутон бъде натиснат веднага след включване на тостера, той ще пече само отпред (където е логото на WMF).

Затопляне/повторно препичане

Ако бутонът за затопляне (3) бъде натиснат веднага след включване на уреда, препеченият, но изстинал хляб ще бъде затоплен, а недопечен хляб ще бъде леко препечен отново.

Размразяване

Ако този бутон (4) бъде натиснат веднага след включване на уреда, цикълът ще бъде удължен автоматично за препичане на замразен хляб.

Стоп бутон

За да спрете процеса на препичане, натиснете стоп бутона (5). Той винаги свети по време на печене.

Изваждане на филийките

С интегрираният автоматичен механизъм за повдигане, малки филийки хляб могат да се изваждат лесно и безопасно.

Приставка за хлебчета

Тостерът е снабден с приставка за хлебчета, която може да се използва с натискане на бутона (7) надолу.

Можете да топлите едно хлебче от всяка страна на най-ниската настройка. Прекалено сухите хлебчета е добре да бъдат леко навлажнени предварително, за по-добър резултат.

Тавичка за трохи

Трохите, изпаднали по време на печенето, попадат в тавичката за трохи (8).

За да я почистите, натиснете тавичката (8) леко. След това можете да извадите тавичката от уреда.

Почистване и поддръжка

Преди почистване, изключете уреда от мрежата и го оставете да се охлади.

Използвайте твърда четка, за да премахнете трохи, залепнали за решетките и нагревателя. Не накланяйте уреда, докато правите това, или трохите от тавичката (8) ще се изсипят вътре в тостера. След това извадете тавичката за трохи (8), почистете я и я върнете на място.

Никога не потапяйте тостера във вода. Избършете външната повърхност на уреда с влажна кърпа и малко препарат за съдове. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Щипките за хляб (9) могат да се мият с топла вода.

Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се

предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Ще дадете важен принос за защитата на околната среда, като рециклирате стари уреди.

Моля, попитайте за правилния пункт за събиране.

Подлежи на промяна.