

LONO

Сандвич-тостер



en Ръководство за употреба

Важна информация за безопасността

- Този уред може да се използва от деца, навършили осем години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
 - С уреда не трябва да играят деца.
 - Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са навършили осем години и са под надзор.
 - Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
 - Уредът не трябва да се използва с външен таймер или дистанционно управление.
 - Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервис за следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел избягване на рискове.
 - След използване на уреда, почистете всички повърхности/части, които са имали контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел “Почистване и поддръжка”.
 - Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - заведения от тип “стаи за гости”.
- Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.
- **Моля, имайте предвид:** Когато уредът е включен, достъпните му повърхности могат да станат много горещи, и да останат горещи дори след изключване на уреда!

Преди употреба

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите преди да използвате уреда.. Те съдържат инструкции за употребата, почистването и поддръжката на уреда. Не поемаме отговорност за щети, възникнали поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте инструкциите за употреба и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Спазвайте инструкциите за безопасност, когато ползвате уреда.

Технически данни

Напрежение:	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Консумация на ток:	730 - 870 W
Клас на защита:	I

Допълнителни инструкции за безопасност

- Изключете уреда от мрежата:
 - ако възникне повреда по време на работа
 - преди почистване
 - след употреба.
 - Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
 - Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с горещите части на уреда.
 - Използвайте само удължители, които са в идеално състояние. Уверете се, че използвате достатъчно дължина от кабела и че той е безопасно позициониран.
 - Поставете уреда върху равна, твърда повърхност.
 - Уверете се, че около уреда остава достатъчно пространство.
 - За да работите с уреда, той трябва да бъде поставен без препятствия наоколо, върху маса или работен плот, а не до стена или тъл.
 - Внимание! Не използвайте уреда близо до или под запалими предмети (напр. завеси, шкафове) и не го оставяйте без надзор.
 - Незабавно спрете да ползвате уреда и/или го изключете от контакта, ако:
 - Уредът или захранващият кабел е повреден.
 - Подозирате повреда след падане на уреда или друг подобен инцидент.
- В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Внимание! Уредът се нагорещява! Риск от изгаряне Не местете уреда, когато е горещ.
 - Уверете се, че по време на печенето, тавичката за оттичане винаги е правилно поставена.
 - Мазнината може да пръска при печене, така че покрийте масата или работния плот.
 - Не оставяйте уреда без надзор.
 - Не потапяйте устройството във вода, за да го почистите.
 - Не оставяйте уреда отворен; само го отваряйте за кратко, за да добавите или извадите храна.
 - Оставете уреда да се охлади напълно, преди да извадите плочите, да почистите уреда и да го приберете.
 - Винаги се уверявайте, че грил плочите са поставени правилно, след като са били извадени.

Начало

- Почистете плочите с влажна кърпа и препарат за съдове т, преди да използвате уреда за първи път.
- След като тост плочите изсъхнат, намажете ги с няколко капки мазнина.
- Включете захранващия кабел в заземен контакт.
- Включете уреда с копчето за включване / изключване, за да го загреете. Индикаторът светва в червено. (Изображение)
- Индикаторната светлина променя цвета си от червено до бяло, когато достигне оптималната температура.

Забележка: Възможно е да има лек мирис при първото използване на новия уред. Това е по технически причини и е съвсем нормално.

Забележка: Когато използвате уреда за първи път, препоръчително е да изпечете две парчета хляб без никакви съставки, тъй като първите сандвичи, приготвени в новия уред, не трябва да се консумират.

- Натиснете бутона от вътрешната страна на дръжката, за да отворите уреда. (Изображение)
- Поставете сандвичите на долната плоча и затворете уреда.
- След малко червеният индикатор светва отново, за да покаже, че уредът загрева.
- Отворете уреда и извадете сандвичите веднага щом достигнат желаното ниво на изпичане.

Идеи за по-добър резултат

- Препоръчително е да имате готови всички съставки, преди да започнете печенето. Можете също така да добавите желаната плънка на вашите сандвичи, докато чакате уреда да загрее.
- Всички видове хляб, напр. ръжен хляб или многозърнест, могат да се използват, стига да се поберат върху тост плочите.
- Времето за изпичане зависи от съдържанието на влага в хляба и от вида на използвания пълнеж.
- Проверете дали сандвичите се препичат според Вашия вкус.
- Изваждайте сандвичите с помощта на дървена шпатула, за да защитите покритието.

Рецепти

Сандвич с шунка и кашкавал

Продукти:

- 4 филийки хляб за препичане
 - 4 резена кашкавал
 - 2 резена шунка
- Пипер

Поставете резен кашкавал и резен шунка върху хляба. Подправете сандвичите с черен пипер. Поставете още едно парче кашкавал и покрийте с още една филийка хляб.

Вегетариански сандвич

Продукти:

- 4 филийки пълнозърнест хляб за препичане
 - 4 тънки резена краставица
 - 4 резена лук
 - 4 резена домати
 - 4 резена варен картоф
 - 1 шепа бейби спанак
- Кетчуп

Разпределете нарязаните зеленчуци върху филийките хляб. Добавете малко бейби спанак и кетчуп. Покрийте с втора филийка хляб.

Сандвич със сирене и домати

Продукти:

- 4 филийки пълнозърнест хляб за препичане
- 4 резена Гауда
- 4 резена лук
- 4 резена домати

Покрийте хляба с резен Гауда и разпределете зеленчуците върху двата сандвича. Поставете още едно парче сирене и покрийте с още една филийка хляб.

Сандвич с риба тон

Продукти:

- 4 филийки хляб за препичане
- 1/2 консерва риба тон
- 4 резена домати
- 4 резена Моцарела
- 4 резена лук

Пипер
Сол

Покрийте филийките хляб с риба тон, моцарела и лук. Подправете сандвичите с малко черен пипер и сол. Покрийте с втора филийка хляб.



Почистване и поддръжка

След употреба, изключете уреда от контакта и позволете на уреда да се охлади. Никога не потапяйте уреда във вода и не го почиствайте с течаща вода. Само избършете корпуса с влажна кърпа и след това го подсушете.

Почистете плочите с мека четка или гъба.

При никакви обстоятелства не трябва да използвате остри или твърди предмети върху повърхностите за препичане, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие.

Кабелът може да се навива от долната страна на уреда, за да се спести място по време на съхранение. За да не се отвори уредът случайно, може да бъде запечатан с бутона за заключване. (Изображение)



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.



В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си.

Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда.

Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ

пункт за предаване. Подлежи на промени.