

Ambient



Ръководство за употреба

Охладител за шампанско и вино

Важна информация за безопасността

- Този уред не е играчка.
- Уредът може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности и от лица без необходимия опит и/или познания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Този уред не може да се използва от деца. Дръжте уреда и хранящия кабел на недостъпно за деца място.
- Използвайте уреда само с подходящия адаптер за храняването.
- Ако хранящият адаптер е повреден, той трябва да се замени. Това може да бъде направено от производителя или от неговия отдел за обслужване на клиенти.
- Уредът е предназначен за употреба в домашни и подобни условия, като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други търговски обекти;
 - ферми;
 - от гости в хотели, мотели и други жилищни съоръжения;
 - в стаи за нощувки.
- Уредът не е предназначен за изцяло търговска употреба.
- Винаги изключвайте уреда от храняването, акок предстои да бъде оставен без наблюдение, както и преди сглобяване, разглобяване или почистване.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба на закрито.

Преди употреба

Уредът може да се използва само по предназначени и съгласно това ръководство. Затова е препоръчително да прочетете внимателно ръководството преди употреба, тъй като то съдържа указания за употребата, почистването и грижите за уреда. Не поемаме отговорност за щети, причинени от неспазване на указанията в това ръководство. Пазете това ръководство на безопасно място и го предайте на следващите потребители заедно с уреда.

Указанията за безопасност трябва да се спазват при употреба.

Технически данни за захранващия адаптер

Напрежение на захранването: 220–240 V~, 50–60 Hz

Потребление на енергия: 2.5 watts

Клас на защита: III

Допълнителни указания за безопасност

- Захранващият адаптер следва да се свързва само към заземени стенни контакти, монтирани съгласно разпоредбите. Захранващият кабел трябва да е сух.
- Не дърпайте свързващия кабел върху остри ръбове и не го стягайте. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и масло.
- Използвайте удължителен кабел само ако е в идеално състояние.
- Никога не изключвайте захранващия щепсел от контакта, като дърпате кабела или с мокри ръце.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони, или в близост до открити газови пламъци, тъй като това може да разтопи обшивката.
- Когато уредът не се използва, изваждайте адаптера от контакта.
- Никога не поставяйте LED вложката във вода и не я почиствайте с вода. Почиствайте само с влажна кърпа.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от захранващия щепсел незабавно, ако:
 - Уредът или захранващият кабел е повреден;
 - Имате съмнения, че е неизправен, след изтъряне на уреда и подобни.
 - Уредът протича.
- В такива случаи изпратете уреда за ремонт.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от злоупотреба, неправилна употреба или неподходящо извършени ремонтни дейности. В такива случаи се изключват също искове за гаранционно обслужване.
- **Предупреждение:** зареждайте акумулаторните батерии само с приложения USB щепсел.
- **Забележка:** риск от студено изгаряне, ако хладилният пакет попадне в пряк и продължителен контакт с кожата.

Употреба

Охладителят за шампанско и вино WMF AMBIENT е подходящ за охлаждане на бутилки вино, шампанско и вода с диаметър до 92 mm.

Първо включване

Моля, обърнете внимание, че в близост до уреда не следва да се поставят провеждащи ток предмети, и се уверете, че кабелът не е превит, за да осигурите безпроблемно използване на функцията WMF Easy Touch.

Охлаждащ пакет

Охлаждащият пакет е приложен в кутията на охладителя за шампанско и вино WMF AMBIENT. Той следва да се охлади във фризер до температура -18C за най-малко четири часа, преди да се използва в охладителя за шампанско и вино, за да постигнете максимално охлаждане.

USB адаптер

В кутията е приложен USB адаптер. Той захранва LED осветлението или захранва акумулаторните батерии, ако се използват.

Батерии/акумулаторни батерии

Не са приложени батерии/акумулаторни батерии.

За този охладител могат да се използват батерии (AA) или акумулаторни батерии.

Всички батерии трябва да имат еднакъв капацитет и следва в идеалния случай да са използвани еднакво дълго.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не свързвайте USB кабела, ако използвате батерии, които не са акумулаторни. Съществува риск батериите да протекат и това може да причини значителни щети за здравето или да доведе до нараняване.

Премахване/поставяне на горния светещ LED пръстен

пръстен

Горният светещ LED пръстен може да се премахва, така че охлаждащият пакет да се изважда лесно за почистване. Когато поставяте светещия LED пръстен, моля, обърнете внимание, че той може да се поставя само в една позиция. Отпечатаните триъгълници в горния край на светещия пръстен на охладителя за вино служат като насока за поставяне на горния светещ LED пръстен. Щракването потвърждава, че светещият пръстен е разположен правилно. Светещият LED пръстен работи само ако е поставен правилно.

Първоначално управление на LED светлината

След като охлаждащият пакет и горният светещ LED пръстен са поставени в охладителя за вино отгоре, **ключът Вкл./Изкл. в долната част на охладителя за вино следва да е в Положение 1, за да се включи светлината.** Той трябва да се включи, за да може да работи LED. След това просто докоснете основата на обшивката от неръждаема стомана и охладителят за вино се осветява. Този уред разполага с декоративно LED осветление в горната и долната част на обшивката от неръждаема стомана.

Индивидуално управляемата околна светлина има три различни настройки за яркост.

Три начина на работа на LED светлините на уреда:

- **Пример 1: охладителят за вино е свързан към контакт чрез USB адаптера**
След като ключът вкл./изкл. на охладителя за вино е в положение I, LED светлината може да се включи с помощта на функцията Easy Touch на основата на охладителя за вино:
1 докосване: 10% яркост
2 докосвания: 50% яркост
3 докосвания: 100% яркост
4 докосване: изкл.
- **Пример 2: охладителят за вино е свързан към контакт чрез USB адаптера и са поставени акумулаторни батерии**
Също като пример 1. В допълнение мига зелен LED в долния край на светещия пръстен (прибл. на всеки 2 секунди), който показва, че акумулаторните батерии не са заредени докрай. Зеленият LED се изключва след пълно зареждане на акумулаторните батерии.
- **Пример 3: използват се само батерии/акумулаторни батерии**
Ако ключът вкл./изкл. е в положение I, зелен LED в долния край на пръстена свети непрекъснато. Това показва, че използваната енергия се подава от акумулаторните батерии. При максимално ниво на яркост (100%) стандартните батерии без възможност за ареждане издържат около 4 часа.
- **Съвет:** намалете нивото на яркост, за да удължите живота на батерията и продължителността на осветлението.

Включване и изключване на осветлението на WMF Ambient с функцията WMF Easy Touch

- Функцията WMF Easy Touch позволява лесно управление на LED осветлението.
- Докоснете обшивката от неръждаема стомана в основата, за да включвате и изключвате осветлението.

Повторното докосване на обшивката преминава през трите настройки за яркост, след което изключва светлината.

- 1 докосване: 10% яркост
- 2 докосвания: 50% яркост
- 3 докосвания: 100% яркост
- 4 докосване: изкл.

Почистване и грижи

Извадете захранващия щепсел преди почистване.

Извадете захранващия щепсел и премахнете кабела от обшивката от неръждаема стомана.

При никакви обстоятелства не потапяйте LED вложката и обшивката от неръждаема стомана във вода. При необходимост просто забършете външната страна с влажна кърпа.

Никога не използвайте абразивни почистващи средства.



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕО, 2014/30/ЕО и 2009/125/ЕО.



В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда.

Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ пункт за предаване.

Подлежи на промени.

БЪЛГАРИЯ

contact-bg@wmf.com



07 002 00 59

Груп Себ България ЕООДбул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de

Änderungen vorbehalten

04 1540 0011_IFU_01-1902