

Lineo

мулти-чопър



en Ръководство за употреба



1

Части на мулти-чопъра

- 1 Капак с импулсен пръстен
- 2 Контейнер
- 3 Острие от неръждаема стомана
- 4 Регулатор на скоростта
- 5 Корпус с мотор

2

3

4

5

Важна информация за безопасността

- Тези уреди могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Уредът и хранващият му кабел трябва да се пазят далеч от деца.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да нямат възможност да играят с уреда.
- Устройството винаги трябва да се изключва от електрическата мрежа, като се извади хранващият кабел, когато е без надзор или при повреда по време на работа, преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Ако хранващият на уреда е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен отдел или подобно лице, за да се избегнат опасностите.
- Внимавайте при боравенето с режещите остриета, при изпразване на контейнера и при почистване.
- Почиствайте контейнера след всяка употреба.
- След употреба почиствайте всички повърхности, които са имали контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел "Почистване и поддръжка".

Преди употреба

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да започнете. Ръководството съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте инструкциите за употреба и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Също така обърнете внимание на информацията за гаранцията в края на инструкциите за употреба. Устройството не е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни количества за едно домакинство. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Номинално напрежение: 220 – 240 V~ 50-60 Hz
Консумация на ток: 420-500 W
Клас на защита: II

Инструкции за безопасност

- **Уредът е предназначен за краткотрайна употреба. Спрете за малко след 30 секунди, за да му позволите да се охлади.**
- Свързвайте уреда само с променлив ток с напрежение, съответстващо на показаното на етикета на уреда. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Уредът и хранващия кабел трябва да бъдат защитени от топлина.
- Не включвайте уреда, когато контейнера е празен.
- Важно е да изчакате, докато ножовете престанат да се движат, преди да свалите капака.
- Ножовете са остри. Поради тази причина винаги поставяйте предпазния капак, когато ножовете не се използват.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - Уредът или хранващият кабел е повреден;
 - Има съмнение за повреда след изпускане на уреда или подобен инцидент. В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- Не използвайте уреда на открито.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба, неправилна експлоатация, неправилни ремонти или използването на приставки, които не са предназначени за този уред. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба.

Употреба

С помощта на мулти-чопъра можете да режете и кълцате лук, плодове, зеленчуци, твърдо сирене, билки, ядки и месо. За кълцане и рязане на меки храни като билки използвайте скорост **1**. За по-твърди храни или ако искате да кълцате по-фино, изберете скорост **2** с регулатора на скоростта (4).

Стартиране

Моля, почистете всички части, както е описано в раздел "Почистване и поддръжка", преди да им позволите да влязат в контакт с храната.

- Поставете контейнера (2) на корпуса с мотора (5) и заключете на място чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка. Кликнете контейнера (2) на място.
- Свалете предпазния капак от стоманения нож (3) и го поставете в гнездото на дъното на контейнера (2).

Внимание: Ножът е остър. Поради тази причина винаги поставяйте предпазния капак, когато ножът не се използва.

- Поставете храната, затворете контейнера (2) с капака (1). Храната в контейнера (2) не трябва да достига над маркировката MAX. Затворете капака (1) чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка, капакът (1) щраква навътре. Уверете се, че капакът е поставен правилно (виж диаграмата)



- След като свържете захранващия кабел, изберете желаната скорост с регулатора на скоростта (4). След това натиснете няколко пъти импулсния пръстен на капака (1) няколко пъти (виж диаграмата), докато постигне желания резултат.



- Винаги изчаквайте ножът(3) да спре, преди да отворите капака (1).

Функция за безопасност

Моторът на мулти-чоппъра стартира само когато контейнерът (2) и капакът (1) са закрепени правилно. Не махайте капака (1), когато уредът е включен.

Почистване и поддръжка

Извадете щепсела след употреба. Корпусът с мотора (5) никога не трябва да се поставя във вода, само да се избърсва с влажна кърпа. Не използвайте никакви абразивни почистващи препарати. Внимавайте да не се нараните с ножа(3), докато го почиствате. В гнездото на ножа може да попаднат останки от храна. Почиствайте ги след всяка употреба.

	 Подходящи за миялна	 Изплакване с течаща вода	 Избърсване с мека кърпа
Капак с импулсен	✓	✓	✓
Контейнер (2)	✓	✓	✓
Острие от неръждаема	✓	✓	✓
Корпус с мотор (5)	—	—	✓



Този уред отговаря на европейски директиви 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2009/125/EO.

Съответствието съгласно EN60335, точка 11 бе потвърдено, като се използва следната рецепта: 100 грама захар + 300 г ечемичена захар + 1 яйце Операция: 10 секунди включване, 2 минути изключване, за 3 цикъла



В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда Моля, обърнете се към общинската администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение за изхвърляне.

Подлежи на промяна.