

KULT X

Mix & Go, Mix & Go Duo, Mix & Go Duo Edition,
Mix & Go Keep Cool Блендер



bg

Ръководство за употреба



Части на Mix & Go

- 1 1x контейнер за смесване (мод. Mix & Go)
2x контейнер за смесване (мод. Mix & Go Duo)
1x контейнер за смесване
Cromargan® (мод. Mix & Go
Keep Cool)
- 2 Ножове
- 3 Бутон за старт
- 4 Корпус с мотор
- 5 1x капака (мод. Mix & Go)
2x капака (мод. Mix & Go Duo)
1x капака (мод. Mix & Go Keep Cool)

Важна информация за безопасността

- Тези уреди могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
- Този уред не трябва да се използва от деца. Уредът и захранващият му кабел трябва да се пазят далеч от деца.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да нямат възможност да играят с уреда.
- Устройството винаги трябва да се изключва от електрическата мрежа, като се извади захранващият кабел, когато е без надзор или при повреда по време на работа, преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Ако захранващият на уреда е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервисен отдел или подобно лице, за да се избегнат опасностите.
- Внимавайте при боравенето с режещите остриета, при изпразване на контейнера и при почистване.
- След употреба почистявайте всички повърхности, които са имали контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздел "Почистване и поддръжка".

Преди употреба

Миксерът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да започнете. Ръководството съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрежгане на тези инструкции. Съхранявайте инструкциите за употреба и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Също така обърнете внимание на информацията за гаранцията в края. Устройството не е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни количества за едно домакинство.

Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Напрежение	220 – 240 V~ 50-60 Hz
Консумация на ток:	300 W
Клас на защита:	II

Инструкции за безопасност

- Свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Не прищипвайте кабела и не го дърпайте върху остри ръбове, не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не водете щепсела от контакта, като дърпате кабела и не го водете с мокри ръце.
- Не включвате уреда, когато контейнера е празен.
- **Винаги изчаквайте ножът да спре, преди да отворите капака.**
- Извадете щепсела от контакта, преди да отворите капака.
- **KULT X Mix & Go, Mix & Go Duo:**
Внимание! Обработката на горещи храни представлява опасност от изгаряне. В екстремни случаи контейнерът може да бъде да бъде повреден. Могат да се обработват само храни с максимална температура 60 ° C.
KULT Mix & Go Keep Cool:
Моля, имайте предвид! Могат да се обработват и пренасят само храни с максимална температура 30 ° C. в контейнера за смесване Cromargan®.
- Преди да сменяте приставки или резервни части, които се движат при работа, устройството трябва да се изключи и кабелът да се извади от електрическата мрежа.
- Не използвайте устройството и / или незабавно извадете щепсела, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден
 - подозирате повреда след падане на уреда или друг инцидент.
 В такива случаи изпратете уреда на ремонт.
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- В случай на погрешна или неправилна употреба или неоторизирани ремонти, не поемаме отговорност за възникналите щети. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба.

Употреба

Устройството е предназначено за смесване и пасиране на храни като плодове и зеленчуци, както и за приготвяне на сокове, смути и шейкове и за трошени на кубчета лед. С помощта на капака (5) можете да използвате контейнера за смесване (1) като бутилка и да вземете вашия сок или смути с вас.

Стартиране

Почистете уреда преди употреба, както е описано в главата "Почистване и поддръжка".

- Нарежете храната, например плодове и зеленчуци, на малки парчета и напълнете съда за смесване (1) с тях. Напълнете най-много до маркера от 600 ml върху контейнера за смесване (1).
- Сега завинтете ножовете (2), като завъртите по посока на часовниковата стрелка върху контейнера за смесване (1).
- Поставете контейнера за смесване (1) върху корпуса с мотора (4). Уверете се, че маркировките на ножовете (2) са в съответствие с тези на корпуса с мотора (4). След това завъртете контейнера за смесване (1) по посока на часовниковата стрелка, като натискате леко надолу, докато се застопори на място.
- Внимание:** Миксерът ще се включи само ако контейнерът за смесване (1) е поставен правилно. Функцията за безопасност предотвратява работата на устройството без контейнера за смесване (1).
- Включете щепсела в контакта.
- Натиснете бутона за старт (3), за да започнете процеса на пасирате. Колкото по-дълго е натиснат бутона за стартиране (3), толкова по-гладко ще бъде пасирана храната.
- Щом постигнете желаната консистенция, освободете стартовия бутон (3) и извадете щепсела.
- Отстранете контейнера за смесване (1) върху корпуса с мотора (4). За тази цел завъртете контейнера за смесване (1) в посока обратна на часовниковата стрелка, като леко натискате надолу и го повдигнете нагоре заедно с ножовете, за да го извадите от основата.
- Сега отвинтете ножовете (2), като завъртите по посока на часовниковата стрелка върху контейнера за смесване (1). Вече можете да излеете своето смути или сок. Също така можете да използвате контейнера за смесване (1) като бутилка. Завийте капака (5) в контейнера за смесване (1), за да направите това.

Трошени на кубчета лед

Сложете до 4 ледени кубчета и затворете контейнера за смесване (1) с ножовете (2). Натиснете бутона за старт само за няколко секунди (3). Веднага след като ледените кубчета се върнат на дъното на контейнера за смесване (1), можете да натиснете бутона за старт (3) отново за няколко секунди. Повторете процеса, докато натрошеният лед има желаната консистенция.

Контейнер Cromargan® (само Mix & Go Keep Cool)

Контейнерът за смесване Cromargan® е особено полезен за приготвяне и / или транспортиране на студени напитки, като например смути с кубчета лед, замразени плодове или студен чай. Студените напитки остават студени в продължение на няколко часа в контейнера за смесване Cromargan®.

Моля, имайте предвид: в контейнера за смесване Cromargan® могат да се обработват и пренасят само храни с максимална температура 30 ° C.

Почистване и поддръжка

Извадете щепсела след употреба. Никога не потапяйте корпуса с мотора (4) във вода, просто го избършете с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Внимавайте при почистването на ножовете (2) не се нараните с остриетата.

За по-лесно почистване можете да поставите контейнера за смесване (1) и капака (5) в

Съдомиялна машина	Подходящи за миялна	Изплакване с текаша вода	Избръсване с мека кърпа
Контейнер за смесване (1)	✓	✓	✓
Ножове (2)	—	✓	✓
Корпус с мотор (4)	—	—	✓
Капак (5)	✓	✓	✓



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/EC, 2014/30/EC и 2009/125/EO.

Съответствието съгласно EN60335, точка 11 бе потвърдено, като се използва следната рецепта: 240 грама морков + 360 грама вода
Действие: 10 секунди включване, 1 минута изключване, за 3 цикъла



В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда. Моля, обърнете се към общинската администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение за изхвърляне.

Подлежки на промяна.