

Kult X
Чопър



БГ Ръководство за употреба



Дизайн на чопъра

- 1 Бутони за стартиране (I и II)
- 2 Задвижващ блок
- 3 Предпазител от пръски
- 4 Ножчета от неръждаема стомана
- 5 Стъклен съд

Важна информация за безопасността.

- Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и са разбрали опасностите, които крие.
- Този уред не трябва да бъде използван от деца. Уредът и неговият захранващ проводник трябва да се съхраняват далеч от деца.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че те не си играят с уреда.
- Уредът трябва да бъде изключен и щепселът изваден от контакта, преди да сменяте движещите се по време на работа аксесоари или части.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа чрез изключване от щепсела:
 - Всеки път преди да смените инструментите
 - След употреба
 - Ако е оставен без наблюдение
 - Ако възникнат неизправности по време на употреба,
 - Преди почистване и поддръжка:
- Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов служител по поддръжката или от лице с подобна квалификация, за да се избегне каквато и да е опасност.
- Внимавайте при работа с острите ножове, при изпразването на съда и при почистването.
- След използване на уреда почистете всички повърхности/части, които са влезли в контакт с храна. Следвайте инструкциите в раздела „Почистване и поддръжка“.

Преди да използвате

Уредът може да се използва само за целта, за която е проектиран и в съответствие с тези инструкции за употреба. Поради тази причина, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда за първи път. Те съдържат инструкции за употреба, почистване и поддръжка за уреда. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, ако тези инструкции не бъдат спазвани. Съхранявайте инструкциите за употреба на сигурно място и ги предавайте на всеки следващ потребител заедно с уреда. Моля, обърнете внимание и на информацията за гаранцията. Уредът не е предназначен за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в обичайните за бита количества.

Спазвайте информацията за безопасност, когато използвате уреда.

Технически данни

Мрежово напрежение: 220 – 240 V~ 50-60 Hz

Консумирана мощност: 320 W

Клас на защита: II

Инструкции за безопасност

- **Уредът е проектиран за кратка работа.** След като работите с уреда за 45 секунди, спрете работата за достатъчно дълго време, за да се охлади.
- Уредът трябва да бъде свързан само към заземени стенни контакти, които са монтирани в съответствие с разпоредбите.
- Свързвайте устройството само с променлив ток - с напрежението, посочено на идентификационната табелка на уреда. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Не изключвайте щепсела от контакта чрез издърпване на кабела или ако ръцете Ви са мокри.
- Защитете устройството и свързващия кабел от въздействието на топлина.
- Не включвайте уреда, ако съдът е празен.
- Винаги изчаквайте ножовете да спрат, преди да отстраните капака.
- Ножовете са остри. Поради тази причина винаги използвайте защитния капак, когато ножовете не работят.
- Не използвайте устройството и/или незабавно извадете щепсела, ако:
 - уредът или захранващият кабел са повредени
 - имате съмнение за дефект след падане или други подобни инциденти.
- В такива случаи изпратете уреда за ремонт.
- Не потапяйте задвижващия блок във вода.
- Не използвайте уреда на открито.
- В случай на злоупотреба, неправилна експлоатация, неправилен ремонт и използване на аксесоари, които не са предназначени за това устройство, ние не поемаме отговорност за каквито и да е щети. Гаранционните претенции също са изключени в такива случаи.
- Уредът не е предназначен за търговска употреба.

Употреба

Уредът може да се използва за нарязване и раздробяване на лук, плодове, зеленчуци, твърди сирена, билки, ядки и месо.

Уредът има двуостър нож от неръждаема стомана. Малкото разстояние от ножа от неръждаема стомана до дъното на стъкления съд означава, че можете също така да нарежете на ситно и малки количества.

Използвайте настройката за скорост **I** за рязане и раздробяване на меки храни като подправки. За по-твърди храни и за нарязване на храната на по-малки парчета използвайте настройка на скоростта **II**.

Употреба

Моля, почиствете всички части както е описано в раздела „Почистване и поддръжка“, преди да влязат в контакт с храната.

- Внимателно свалете защитния капак от ножа от неръждаема стомана (4) и поставете ножа от неръждаема стомана (4) в жлеба на дъното на съда (5). Ако е необходимо, завъртете ножа от неръждаема стомана (4) леко, докато се плъзне надолу.

Внимание: Ножовете са остри. Поради тази причина винаги поставяйте защитния капак, когато ножовете не работят.




- Поставете храната, покрийте съда (5) с предпазителя срещу пръски (3). Поставете храната в съда (5), но не надвишавайте маркировката MAX.
- Прикрепете задвижващия блок (2) и го завъртете, докато се захване в предпазителя срещу пръски (3). След като включите щепсела, натиснете няколко пъти на кратко желанния бутон за стартиране (1), докато постигнете желанния резултат.
- Трябва да изчакате, докато ножът от неръждаема стомана (4) спре, преди да свалите предпазния капак (3).

Функция за безопасност

Моторът на чопъра ще стартира само когато задвижващият блок (2) е правилно монтиран. Не сваляйте задвижващия блок (2), докато уредът работи.

Почистване и поддръжка

Изключете захранващия кабел веднага след употреба. Никога не потапяйте задвижващия блок (2) във вода, просто го избършете с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Внимавайте при почистване да не се нараните на острия нож (4). Остатъци от храна могат да попаднат в жлеба за ножа. Отстранявайте ги след всяка употреба.

| |  Безопасно за употреба в съдомиялна машина |  Може да се изплаква под течаща вода |  Избършете с влажна кърпа |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Задвижващ блок (2) | — | — | ✓ |
| Предпазител срещу пръски (3) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ножчета от неръждаема стомана (4) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Съглен съд (5) | ✓ | ✓ | ✓ |


Само за употреба в Обединеното кралство

- Този продукт се доставя с монтиран към захранващия кабел щепсел 13 А, който е в съответствие с BS 1363. Ако щепселът е неподходящ за Вашите контакти или трябва да бъде сменен, обърнете внимание на следното. Ако щепселът е от тип, който не включва възможност за присъединяване към проводници (non-rewireable), изрежете го от захранващия кабел и незабавно го отстранете от употреба. Никога не го поставяйте в контакта, тъй като има много голям риск от токов удар.
- Смяната на щепсела на захранващия кабел трябва да се извърши съгласно следните инструкции:
Важно: Проводниците в този захранващ кабел са оцветени в съответствие със следния код:

| | |
|--------|------|
| Синьо | Нула |
| Кафяво | Фаза |

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред може да не съответстват на цветните маркировки, обозначаващи клемите във Вашия щепсел, постъпете по следния начин:

- проводникът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата N или оцветена в черно,
- проводникът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде свързан към клемата, обозначена с буквата L или оцветен в черно,

Не свързвайте какъвто и да е проводник към клемата, която е маркирана с буквата E или със символ за заземяване  или е оцветен в зелено или зелено и жълто.

- Ако се използва щепсел 13 А (BS 1363), той трябва да бъде снабден с 3 А предпазител, отговарящ на BS 1362 и да бъде одобрен от ASTA. Ако се използва друг тип щепсел, уредът трябва да бъде защитен с предпазител 5 А или в щепсела или адаптера, или в разпределителната платка. Ако имате съмнения - консултирайте се с квалифициран електротехник.
- Никога не използвайте щепсела, без да затворите капака на предпазителя.



Уредът отговаря на европейските директиви 2014/35/ЕО, 2014/30/ЕО и 2009/125/ЕО.

Съответствието съгласно EN60335, клауза 11 е потвърдено, като е използвана следните рецепти:

| скорост | храна | време |
|------------|--|------------|
| макс. (II) | 300 g месо (без кожа, обезкостено, без мазнини, без хрущяли); нарязано на 1,5 cm кубчета | 20 секунди |
| макс. (II) | 300 г лук; нарязан на 1,5 cm кубчета | 20 секунди |
| макс. (II) | 200 г обелен чесън | 20 секунди |
| макс. (II) | 200 г ядки | 20 секунди |

След употреба оставете уреда да се охлади до стайна температура.



В края на експлоатационния си живот, този продукт не трябва да се изхвърля с обичайните битови отпадъци, а вместо това трябва да бъде отнесен в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите могат да се рециклират в съответствие с тяхното етикетиране. Повторната употреба, рециклирането и/или други начини за повторно използване на стари уреди имат важен принос за опазването на околната среда. Попитайте общинската администрация къде се намира подходящото съоръжение за отстраняване от употреба.

Подлежи на промяна.