

Kult Pro

Високоэффективен блендер 1,8 l



bg Ръководство за употреба

Части



Дисплей



Важна информация за безопасността

- Тези уреди могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че се наблюдават, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
 - Този уред не трябва да се използва от деца. Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват и ползват на място, недостъпно за деца.
 - С уреда не трябва да играят деца.
 - Той не трябва да се почиства или поддържа от деца без надзор.
 - В следните ситуации, преди да продължите, винаги изключвайте уреда и го изключвайте от електрическата мрежа:
 - В случай на неизправност
 - Ако осгретата заядат
 - По време на монтажа и демонтажа
 - Когато подменяте части или аксесоари
 - При почистване
 - Когато не се наблюдава
 - Ако захранващият кабел на уреда е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен отдел или оторизирани лица, за да се избегнат опасностите.
 - Бъдете внимателни с режещите остриета (опасност от нараняване!) при пълнене / изпразване на контейнера или при почистване.
 - Устройството винаги трябва да се изключва от електрическата мрежа, като се извади захранващият кабел, когато е без надзор или при повреда по време на работа, преди монтаж, демонтаж или почистване.
 - След ползване на електроуреда почистете всички повърхности, които са били в досег с храна. Моля следвайте инструкциите в секцията „Почистване и грижа“
 - Внимавайте, когато пълните с горещи течности (макс. 60°C!), възможно е да изкипят от уреда или пък да излезе внезапна пара. Слагайте горещи продукти само когато уреда е изключен.
 - Винаги използвайте уреда съгласно тези инструкции. Неправилната употреба може да доведе до токов удар и други опасности.
 - Никога не поставяйте или премахвайте миксиращата кана на задвижващата част на ел. уреда, докато той е включен.
 - Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - Кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - места от типа на стаи за гости.
- The appliance is not intended for purely commercial use.

Преди употреба

Блендерът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба. Следователно, трябва да прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да започнете. Ръководството съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте ги и ги давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда. Също така обърнете внимание на информацията за гаранцията в края. Устройството не е предназначено за търговска употреба, а само за приготвяне на храна в стандартни количества за едно домакинство. Следвайте инструкциите за безопасност по време на употреба.

Технически данни

Напрежение	220 – 240 V~ 50-60 Hz
Консумация на ток:	1370-1630 W
Клас на защита:	II

Инструкции за безопасност

- Свързвайте устройството единствено с правилно инсталиран и заземен контакт. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
- Не прищипвайте кабела и не го дърпайте върху остри ръбове, не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък.
- Не вадете щепсела от контакта, като дърпате кабела и не го вадете с мокри ръце.

Не включвайте уреда, когато контейнера или смесителната кана е празна.

Убедете се, че капака е завит правилно за миксиращата кана преди да ползвате уреда. Винаги работете с уреда, когато капака е напълно затворен. Винаги изчаквайте остриетата да застанат неподвижно преди да премахнете капака и/или миксиращата кана.

Винаги проверявайте дали капака е правилно поставен под правилния ъгъл за наливане.

- Уреда не трябва да бъде оставян без надзор.
- Никога не поставяйте първоначално продукти в каната докато уреда работи.

- Работете с уреда само със затворен капак.
- Никога не бъркайте с предмети в смесителната кана, докато уредът работи.
- Не бъркайте в каната преди да изключите уреда от контакта .
- Преди да извадите каната или контейнера, винаги изчакайте, докато остриетата са напълно спрели, изключете уреда или го изключете от електрическата мрежа.
- Винаги слагайте контролера в позиция “off” (“0”) преди да премахнете каната.
- Не пълнете каната повече от обозначението MAX (горещите съставки не бива да превишават средата до MAX).
- Не превишавайте силата и времената обозначени в приложената таблица.
- Не работете с уреда повече от 7 минути без прекъсване. Оставете го да се охлади до стайна температура и след което продължете.
- Никога не използвайте съдовете за смесване за обработка на алкохолни, съдържащи въглероден диоксид или горещи храни, тъй като това може да предизвика пожар или високо налягане.
Забележка: В каната могат да се обработват само храни с максимална температура 60 ° C. В този случай не напълвайте каната повече от половината и здраво затискайте с ръка капака надолу върху каната по време на работа.
- Ножовете са много остри. Винаги взимайте под внимание, когато изпразвате каната, при почистване и когато дръжките основата с остриетата.
- Никога не докосвайте режещите ръбове. Никога не се опитвайте да точите остриетата, да ги демонтирате или да ги водите от основата.
- Уреда трябва да бъде изключен или да бъде изваден захранващия кабел преди да замените или поставяте аксесоарите или прилежащите към уреда части.
- Извадете юепсела от захранването:
 - при грешки в работата на ел. Уреда
 - преди почистване и грижа
 - след ползване
- Не използвайте устройството и / или незабавно извадете щепсела, ако:
 - уредът или захранващият кабел е повреден
 - подозирате повреда след падане на уреда или друг инцидент.
 В такива случаи изпратете уреда на ремонт.
- Не потапяйте корпуса с мотора във вода.
- В случай на погрешна или неправилна употреба или неоторизирани ремонти, не поемаме отговорност за възникналите щети. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.
- Неправилното използване може да причини потенциално нараняване.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба.
- Винаги използвайте оригинални части и аксесоари на WMF. Всяко използване на аксесоари от трета

страна ще обезсили гаранцията ви.

- При използване на сухи и / или твърди съставки, смесителният съд може да се надраска или да изглежда мътен. Това няма отрицателно въздействие върху работата на миксера, не представлява проблем за безопасността на храните и не представлява дефект.

Употреба

Устройството е предназначено за смесване и кълцане на храни като плодове, зеленчуци и ядки, както и за приготвяне на сокове, смути и шейкове.

Блендерът има шест автоматични програми:

Смути

Използва се за лесно приготвяне на смути. Уреда работи с различни скорости.

Супа

Скоростта на остриетата нагрява и блендира сготвените зеленчуци и продукти.

Чопър

За лесно кълцане и смилане на твърди продукти като ядки. Уреда работи с различни скорости.

Разбиване на лед

За лесно разбиване поставете максимум 12 кубчета лед. (прибл. Размери: 20 x 25 мм). Блендерът работи с пулсиращи обороти.

Сорбе

За да пригответе сорбе, уреда работи постоянно с една скорост.

Почистване

Лесно почистване с вода на миксиращата кана и ножа.

В допълнение към програмите, уреда може да бъде ползван и с функция Пулс или с 10 различни скорости.

Допълнителна информация

Почистете миксиращата кана , капака и дозиращата капачка преди първа употреба. Внимавайте да не се нараните на ножа и остриетата. Поставете миксиращата кана на основата със задвижващия механизъм. Дръжката трябва да сочи отляво или отдясно. Поставете съставките. Внимавайте за максималното ниво на пълнене. Ако препълните може съдържанието да прелее, в зависимост от консистенцията на продуктите. За замразени продукти, не пълнете повече от половината. Затворете с капака и мерителната чашка.

Внимание: Блендерът ще се включи само, ако сте поставили правилно капака.



Поставете подходящата, издадена част на капака към отвора за наливане, като притиснете нежно към каната (1) След което натиснете заключващия механизъм на капака докато щракне на определеното място на дръжката (2). Защитен механизъм предотвратява включването без капак или кана. Включете уреда с бутона on/off, функционалните бутони ще светнат, а 5-та скорост ще се появи на дисплея, като универсална скорост.

Забележка: Ако микс. кана и капака са на основата със задвижващия механизъм, а уреда е

включен, ще прозвучи звук сигнал без да е осветен дисплея. След като поставите каната и капачката бутон start/stop ще светне и уреда ще е в готовност. Уреда е готов за работа, когато натиснете отново start/stop бутон.

Изберете нужната програма или използвайте ръчната настройка на скоростите, като натиснете +/- . За да стартирате натиснете start/stop бутон.

Когато ползвате ръчните настройки за скорост, можете да натиснете таймера и да настроите времетраене до 7 мин. използвайки бутон +/- . Когато времето изтече процеса спира автоматично .

Забележка: Можете да спрете блендирането като натиснете бутон start/stop отново.

Забележка: След 3 мин. уреда автоматично се превключва в готовност и само бутон start/stop е осветен. Ако натиснете start/stop бутон отново блендера е готов за работа.

Миксираща кана

Миксиращата кана е направена от висококачествен Тритан- устойчив, лек и без съдържание на BPA. С капацитет от 1.8л - внимавайте да не я препълвате.

Дозиращата капачка в основния капак може да се отделя с движение по часовниковата стрелка. Служи като измервателна чашка (30/40 мл).

Допълнителни съставки можете да добавите, като премахнете дозиращата капачка, дори и блендера да работи. Внимавайте да не се изпръскате.

Бутало

Можете да ползвате буталото за да избутате продуктите поленали по стените на микс. кана или по ножа. За тази цел махнете дозиращата капачка и поставете буталото в отвора.

Забележка: Изключете уреда преди да премахнете миксиращата кана от задвижващата основа или премахвате капачката.

Защита от препълване

Уреда има защита от препълване. Тя предпазва мотора от прегряване. В случай, че блендера се изключи, следвайте следните стъпки:

- Изключете от бутон on/off, махнете щепсела от ел. Мрежа и оставете да се охлади за около 20-30 мин..
- Включете щепсела, натиснете бутон on/off и продължете блендиращия процес.

Рецепти

Зелено детоксикиращо смути:

250 гр зелена ябълка, 120 гр целина, 125гр измито, обелено киви, 180 гр круша, 40 гр спанак, 225мл вода, 8 ледчета.

Поставете всички продукти в миксиращата кана. Изберете програма „Смути“. Налейте готовата напитка в чаши и сервирайте веднага.

Крем супа от тиквички с чесън и билки

600гр тиквички, 30гр целина, 60гр моркови, 40гр овес, 60гр крема сирене с билки, 1к. бульон, 500мл вода, сол и пипер, 1 скилидка чесън.

Поставете всички продукти в блендера. Изберете програма „Супа“.Сервирайте веднага

Забележка: Споменатите по-горе зеленчуци не е нужно да бъдат предварително сварени, тъй като са много вкусни, дори когато са сурови. Ако все пак желаете да пригответе супа с картофи, моркови, бобени изделия е нужно предварително да бъдат сготвени поне за 20 минути.

Ядково пюре:

300гр безсолни фъстъци, 120гр солена каша, 80гр pekan, 80гр кафява захар.

Поставете всички продукти в миксиращата кана. Изберете програма „Чопър“. Помогнете на процеса с буталото. Оставете блендера да работи докато програмата свърши. Използвайте шпатула, за да сервирайте готовата смес в купички.

Забележка: Използвайте програмата за почистване веднага след като приключите.

Сорбе от червени боровинки и малини:

500гр замразени малини, 130гр пудра захар, 230мл сок от червени боровинки.

Поставете всички продукти в миксиращата кана. Изберете програма „Сорбе“.Помогнете на процеса при нужда със шпатула или буталото.

Сервирайте веднага в малки купички или оставете във фризера за по-късно.

Бананов сладолед:

500гр банани, 20гр натурално какао, 80гр захар, 250мл кокосово мляко.

24 часа преди да пригответе сладоледа, обелете бананите, нарежете ги на шайби и наредете върху тава с кухненска хартия. Поставете я във фризера. След което за да направите сладоледа, вземете банановите резънчета от кухненската хартия и ги поставете в миксиращата кана на блендера заедно с останалите съставки. След което изберете програма“ Сорбе“ за 40 секунди. Помогнете на процеса при нужда.

Сервирайте веднага в малки купички или оставете във фризера за по-късно.

Забележка: Никога не замразявайте отново, веднъж разтопил се сладолед.

Песто Genovese:

2 стръка босилек (около 40 гр), 100гр печени кедрови ядки, 80гр Пармезан, 1 скилидка чесън, 110гр зехтин, сол, пипер.

Начупете пармезана на парчета, поставете в блендера и пасирайте с Пулс бутон 4 пъти.

Добавете останалите съставки и блендирайте за около 30 секунди на ниво 8. Използвайте бутало или шпатула, за да оберете босилека поленал по стените. Овкусете със сол и пипер.

Забележка: Пестото трябва да бъде разбивано внимателно, за да се запази максимално вкуса.

Мексиканска салца:

2 домата, 1 люта чушка, 1бр лук-шалот, 1 портокал, 6 стрък кориандър, 1с.л. доматино пюре, 20гр овес, сол.

Обелете лука. Изцедете портокала. Измийте доматиите, кориандъра и лютата чушка.

Накълцайте доматиите на четвъртинки. Поставете кориандъра, овеса, шалота, нарязаните домати, доматино пюре, портокаловия сок и малко парче от лютата чушка (в зависимост от личните предпочитания). Добавете сол и блендирайте за около 4 минути на най-висока степен.

Забележка: Сосът е подходящ за сервиране заедно с макаронени изделия.

Почистване и грижа

След като приключите работа изключете уреда, извадете щепсела. Основата със задвижващия механизъм никога не трябва да бъде поставяна под вода, само почистете с влажна кърпа. Никога не използвайте абразивни препарати. Внимавайте да не се нараните от ножа и остриетата, когато почиствате каната. Използвайте програмата за почистване за повече лекота. Веднага след блендиране сипете топла, чешмяна вода (макс. 1 литър) в каната, слезете капака и дозиращата чашка и сглобете с основата. Изберете програма „Почистване“. Когато цикъла приключи изплакнете каната с чиста вода.

Внимание: Миксиращата кана, остриетата/ножа и уплътненията не бива да се поставят в миялна машина.

Забележка: Нож и остриетата не се отделят за почистване.

За да избегнете повреди на капака, мерителната чашка и буталото, измивайте с топла вода.



Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО
Conformity with EN60335 Clause 11 was checked.



В края на експлоатационния си живот си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си.

Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда. Моля, обърнете се към общинската администрация за информация къде се намира подходящото съоръжение за изхвърляне.

