

415090011 Уред за готвене на пара KitchenMinis

Части на уреда за готвене на пара

- 1 Капак
- 2 Купа от Cromargan®
- 3 Горна кошница за готвене
- 4 Горна тавичка
- 5 Тръба за пара
- 6 Разделител (подвижен)
- 7 Долна кошница за готвене
- 8 Долна тавичка
- 9 Бариери за пара
- 10 Резервоар за вода
- 11 Индикатор за нивото на водата
- 12 Контролен панел
 - a) бутон за включване/изключване
 - b) бутон за избор

Ръководство за употреба

Важна информация за безопасността

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, при условие че са под наблюдение, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.

Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.

- С уреда не трябва да играят деца.
- Пазете уреда и захранващия кабел от деца под 8 години.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение, или са били инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с това рискове.
- Не потапяйте устройството във вода.
- Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервиз за следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел избягване на рискове.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за подобни приложения, като:
 - кухни за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други места за настаняване;
 - заведения от тип "стаи за гости".

Уредът не е предвиден за изцяло търговска употреба.

Внимание! Риск от изгаряне: Достъпните повърхности могат да станат много горещи. Загряващите повърхности остават горещи за известно време след изключване на уреда.

Преди употреба

Уредът може да се използва само по предназначение, съгласно тези инструкции за употреба.

По тази причина, моля прочетете наръчника внимателно, защото той съдържа инструкции за употреба, почистване и поддръжка на уреда. Не поемаме отговорност за щети, нанесени поради пренебрегване на тези инструкции. Съхранявайте

наръчника на потребителя и го давайте на всеки следващ собственик, заедно с уреда.

Спазвайте инструкциите за безопасност, когато ползвате уреда.

Технически данни

Напрежение: 220-240 V~ 50-60 Hz

Консумация на ток: 900 W

Клас на защита: I

Допълнителни инструкции за безопасност

- Този уред трябва да бъде включван само в заземен контакт, инсталиран съгласно нормативната рамка. Захранващият кабел и щепселът трябва да са сухи.
- Не дърпайте и не прищипвайте захранващия кабел към остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го пазете от топлина и мазнини.
- Използвайте само удължители, които са в идеално състояние.
- Никога не дърпайте щепсела от контакта за кабела, или с мокри ръце.
- Не носете уреда, като го държите за кабела.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като котлони или други подобни, както и в близост до открит пламък, тъй като корпусът може да се разтопи.
- Не поставяйте уреда върху повърхности, чувствителни към вода.

Разплисканата вода може да ги повреди.

Внимание: уредът изпуска пара. Не използвайте уреда под мебели, като кухненски шкафове.

Внимание: уредът се нагорещява! Има риск от изгаряне от парата. - Не движете устройството по време на работа и не дърпайте захранващия кабел.

- Напълнете резервоара със студена вода, най-много до маркера Max.
- Ако уредът не се използва, изключете го от контакта.
- Спрете да използвате уреда и/или го изключете от мрежата незабавно, ако:
 - Уредът или захранващият кабел е повреден.
 - Подозирате повреда след падане на уреда или друг подобен инцидент. В такива случаи, дайте уреда на ремонт.
- По време на работа не оставайте уреда без наблюдение.
- Редовно почиствайте варовика от уреда.
- Не поемаме отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба, неправилни ремонтни дейности или неспазване на инструкциите за почистване на варовик. Също така, в такива случаи не се приемат претенции за гаранционно обслужване.

Употреба

Уредът за готвене на пара WMF KITCHEN minis® е компактен и енергийно ефективен кухненски уред.

Можете да го използвате, за да готвите храни като зеленчуци, месо, риба и ориз.

С функцията EasySteam можете да готвите храни с различно време за приготвяне с едно докосване на бутона, и всички да са готови едновременно.

Контролен панел

Символ/бутон	Функция
	Бутон за включване/изключване
	Бутон за старт
	Избор на долна зона за готвене

	Избор на горна зона за готвене
	Оставащо време
	Програма за листни и други зеленчуци
	Програма за кореноплоди
	Програма за ориз/паста
	Програма по индивидуален избор
	Функция за затопляне
	Недостатъчна вода

Забележка: Символите в текста са показани с обърнати цветове по типографски причини.

Преди първоначална употреба.

Почистване

Почистете уреда преди употреба, както е описано в главата “Почистване и поддръжка”.

Включване на уреда

1. Напълнете резервоара със студена вода. Напълнете го поне наполовина, но не повече от маркера Max.

Винаги препоръчваме да пълните до маркера.

Маркерите се намират на задната стена на резервоара.

Забележка: Трябва да поставите бариерите за пара в дръжките в основата на уреда, за да предотвратите прегряването на дръжките.

Извадете ги от резервоара в края на готвенето, за да може останалата вода да се излее с помощта на дръжките.

2. Поставете долната тавичка с тръбичката за пара, и долната кошница за готвене върху резервоара за вода. Сега можете да сложите горната тавичка, горната кошница за готвене и капака върху тях.

Забележка: системата за подреждане е разработена така, че отделните компоненти да пасват правилно един към друг. Всички отвори за пара са разположени на гърба на уреда.

Не трябва да има пролуки между отделните кошници за готвене. Проверете дали компонентите са сглобени в правилния ред.

3. Ако използвате само една кошница за готвене, използвайте само долната тавичка, долната кошница без тръбичката за пара, и капака.

Изберете само една програма за долната кошница за готвене.

4. Сложете продуктите в кошницата.

Постарайте се да слагате продукти със сходно време за приготвяне в една и съща кошница.

Забележка: ако слагате два различни продукта в една кошница, можете да я разделите с разделите. Можете да делите кошницата наполовина, или 2/3 и 1/3.

Забележка: Ползвайте купата от Cromargan® за приготвяне на ориз, паста или мариновани/подправени храни.

5. Включете уреда в мрежата. Ще чуете звуков сигнал.

6. Изберете подходящата програма/ време за готвене за горната или долната кошница.

След като натиснете бутона ще видите на контролния панел избраната програма със зададеното време за готвене.

7. Изберете програмата.

Потвърдете програмата, която желаете, като натиснете бутона за избор.

8. Зададеното време за готвене (за конкретната програма) ще светне. Можете да го промените, като въртите бутона за избор, и да потвърдите, като го натиснете.

Забележка: уредът има две индивидуални програми. Можете да ги използвате, за да определите сами предпочитаното от вас време. Последните използвани настройки се запаметяват.

9. Започнете готвенето, като натиснете бутона Старт. Символът ще се появи на дисплея.

Забележка: уредът има функция за затопляне, за да остане храната топла, след като приключи готвенето. След като натиснете бутона Старт, Символът ще почне да примигва на дисплея.

Натиснете бутона Старт до 3 секунди, за да активирате функцията за затопляне. Ще се покаже символа. Ако не, уредът автоматично ще се изключи след края на готвенето.

10. Можете да видите оставащото време за готвене на дисплея (обратен брояч).

Кошницата с по-кратко време за готвене се включва само след като тази с по-дълго време за готвене достигне времето на другата.

Моля, имайте предвид, че ако няма достатъчно вода в резервоара, ще чуете звуков сигнал по време на готвене и ще се появи на дисплея. Потвърдете сигнала като натиснете бутона Старт. Допълнете резервоара с вода поне до половината. Можете да налееете вода с чаша, използвайки дръжките на долната тавичка. Продължете процеса на готвене, като натиснете бутона Старт.

11. Уредът автоматично се изключва след като готвенето приключи/ функцията за затопляне се активира. Ще чуете звуков сигнал.

Забележка: Можете да спрете процеса по всяко време, като натиснете отново бутона за Включване/Изключване. Уредът ще се изключи.

Внимание: риск от изгаряне! При махане на капака, кошниците и тавичките се отделя гореща пара. Трябва винаги да използвате ръкохватки.

Време за приготвяне

Препоръчаното време за приготвяне е приблизително и варира според размера, консистенцията и количеството на продуктите. Размерите на порциите са приблизителни.

Листни и други зеленчуци	1 порция		2 порции	
Карфиол	30 мин.	100 g	30 мин.	200 g
Броколи	20 мин.	60 g	20 мин.	120 g
Зелен боб	15 мин.	50 g	15 мин.	100 g
Грах (пресен или замразен)	10 мин.	60 g	10 мин.	120 g
Зелен боб	20 мин.	50 g	20 мин.	100 g
Праз	15 мин.	70 g	15 мин.	140 g
Чушки	15 мин.	80 g	15 мин.	160 g
Гъби	13 мин.	50 g	13 мин.	100 g
Бобени кълнове	20 мин.	100 g	20 мин.	200 g
Аспержи (бели)	20-25 мин.	350 g	20-25 мин.	700 g
Аспержи (зелени)	15-20 мин.	350 g	15-20 мин.	700 g

Спанак	15 мин.	60 g	15 мин.	120 g
Сладка царевица (консерва)	12 мин.	80 g	15 мин.	160 g
Сладка царевица (замразена)	15 мин.	80 g	15 мин.	160 g
Домати	10 мин.	120 g	13 мин.	240 g
Бяло зеле	15 мин.	50 g	15 мин.	100 g
Тиквичка	15 мин.	60 g	15 мин.	120 g
Сладък грах	13 мин.	50 g	13 мин.	100 g
Кореноплоди	1 порция		2 порции	
Тиква	15 мин.	100 g	15 мин.	200 g
Моркови	30 мин.	100 g	30 мин.	200 g
Алабаш	30 мин.	100 g	35 мин.	200 g
Целина	20 мин.	100 g	20 мин.	200 g
Картофи (пресни)	23 мин.	180 g	25 мин.	350 g
Картофи (стари)	30 мин.	180 g	30 мин.	350 g
Сладка царевица (на кочан)	30 мин., 1 бр. 250 г.			
Лук	20 мин.	2 бр.	20 мин.	4 бр.

Ориз и паста	1 порция		2 порции	
Бланширан ориз	30 мин.	75 g + 150 мл. вода	30 мин.	150 g + 300 мл вода
Бял дългозърнест ориз	30 мин.	75 g + 150 мл. вода	30 мин.	150 g + 300 мл вода
Бял ориз басмати	30 мин.	75 g + 150 мл. вода	30 мин.	150 g + 300 мл вода
Булгур	20 мин.	75 g + 150 мл. вода	27 мин.	150 g + 300 мл вода
Кускус	15 мин.	75 g + 150 мл. вода	17 мин.	150 g + 300 мл вода
Паста	25 мин.	75 г. + вода (трябва да покрива пастата)	30 мин.	150 г. + вода (трябва да покрива пастата)

Месо, птици, риба	1 порция		2 порции	
Пилешки гърди (филе)	18 мин.	150 g	20 мин.	300 g
Патешки гърди (филе)	18 мин.	150 g	20 мин.	300 g
Пуешки гърди	11 мин.	100 g	15 мин.	200 g
Свинско филе	20 мин.	80 g	20 мин.	160 g

Наденици	10 мин.	170 g	10 мин.	340 g
Филетирани парчета риба (дебели)	15 мин.	125 g	15 мин.	250 g
Филетирани парчета риба (тънки)	13 мин.	100 g	13 мин.	200 g

Плодове и яйца	1 порция		2 порции	
Ябълки	13 мин.	1 бр.	15 мин.	2 бр.
Круши	20 мин.	1 бр.	25 мин.	2 бр.
Яйца (рохки)	9 мин.	1 бр.	10 мин.	2 бр.
Яйца (твърди)	18 мин.	1 бр.	20 мин.	2 бр.

Почистване и поддръжка

Почистване

Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.

Не потапяйте уреда във вода, а го почистете с влажна кърпа и малко препарат за съдове.

Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати.

Тавичките, кошниците, тръбичката за пара, купата и капците могат да се мият в миялна машина.

Почистване на варовик

Варовиковите отлагания водят до загуба на енергия и намаляват полезния живот на уреда. Уредът се изключва по-рано, ако слойт варовик е прекалено дебел. На този етап е много трудно да се почисти варовикът. Затова редовно почиствайте варовика от уреда.

Препоръчваме употребата на препарата Cromargol® за кани. Той е предназначен специално за почистване на варовик от електрически кани и е изключително ефективен, безопасен и има неутрална миризма и вкус. Благодарение на специалната формула с две добавки, препаратът Cromargol® за кани не уврежда материалите. Обикновено можете да закупите Cromargol® от магазина, от където сте закупили уреда си. Препаратът Cromargol® за кани е наличен само в Германия и Австрия.

Преди почистване на варовика, изключете уреда от мрежата и го оставете да се охлади.

- Разклатете бутилката Cromargol® преди употреба. Сложете в резервоара една доза (100 мл) Cromargol® за кани и я оставете да подейства за около пет минути. След това напълнете уреда със студена вода от чешмата, за да премахнете и пръстена от варовик по стената, и я оставете за около 30 минути.
- след това излейте водата и изплакнете обилно със студена чешмяна вода.
- използвайте други препарати за почистване на варовик според дозировката и начина, препоръчани от производителя.

Не загрявайте разтвора по време на почистването.

Внимание: гаранцията не покрива щети, причинени от не спазване на инструкциите за почистване на варовика.

Този уред отговаря на европейски директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕО.

В края на живота си този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци, а да се предаде в пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Материалите подлежат на рециклиране съгласно етикетите си. Повторната употреба, рециклирането и другата употреба на стари уреди е важен принос към опазването на околната среда.

Моля, обърнете се към местната администрация за подходящ пункт за предаване.

Подлежи на промени.